

Montagehandleiding voor Pendelstukken

Vorbereitung:

Controleer of het pendelstuk compleet is en controleer op eventuele beschadigingen.

Controleer of de gatenpositie van de flenzen aan weerszijde van de inbouw lengte loodrecht en parallel tegenover elkaar staan. Zorg er voor dat de afdichtingsvlakken van de flenzen schoon en glad zijn.

Montage:

Monteer de aansluitflenzen volgens de technische voorschriften voor het monteren van flenzen. De voor-gemonteerde klemflensverbinding meerdere malen kruislings aandraaien zodat er een gelijkmatige spleet tussen de klemflenzen ontstaat.

Het is belangrijk dat dit werkelijk kruislings gebeurt en dat de onderlinge afstand tussen de klemflenzen overal gelijk is.

Opmerkingen:

1. Aangezien dit een "elastische" verbinding is, kan geen algemeen aanhaalmoment worden gespecificeerd. Op basis van de praktijk is gebleken dat in veel gevallen een koppel van 140 Nm voldoende is.

Principe klemflensdetail:

